

Achtung!

Vor dem ersten Gebrauch der Vakuumpumpe bitte das mitgelieferte Öl einfüllen.

Bitte berücksichtigen Sie dabei folgende Anweisungen:



1. Öffnen Sie die Schraubkappe



2. Füllen Sie das mitgelieferte Öl vorsichtig und langsam ein, bis die optimale Füllmenge erreicht ist. (Die optimale Öl-Füllmenge ist links und rechts neben dem Schauglas markiert)



3. Schließen Sie die Schraubkappe. Die Pumpe ist ab sofort einsatzbereit.